

**D**

**Bedienungsanleitung**

**RUS**

**Руководство по эксплуатации**

**GB**

**Operating Instruction**

# Piranha 5 CC



**Profi**  
**Office**  
Germany

**ProfiOffice GmbH**

Beyrbach Str. 11, 65830 Kriftel, Germany  
Tel.: +49-6192-977929 Fax: +49-6192-977930  
[www.profioffice.com](http://www.profioffice.com)

## Руководство по эксплуатации

### Подключение:

1. Расположите прибор на бумагосборнике.
2. Подключите сетевой кабель к стандартной розетке 230 V.
3. Нажав переключатель в положение «Auto», включите прибор. При этом загорится зеленая лампочка. Это означает, что прибор готов к эксплуатации.

### Управление:

Прибор включается автоматически, когда бумага подается во входное отверстие и автоматически отключается, когда бумага полностью уничтожена.

Максимальная одновременная загрузка во входное отверстие – 5 листов бумаги стандарта А4. Уничтожая бумагу меньшего формата, расположите ее в центре входного отверстия.

Аппарат по уничтожению бумаги предназначен для кратковременной эксплуатации. Прибор оснащен датчиком перегрева и при длительном использовании автоматически отключается. В этом случае рекомендуется снова включать прибор только после двадцатиминутного охлаждения.



### Указания по технике безопасности:

1. Во время работы прибора не приближайте предметы, такие как галстуки, волосы или украшения ко входному отверстию аппарата.
2. Отключайте прибор от сети, если Вы его длительное время не используете.
3. Перед уничтожением удалите с документов металлические скрепки.
4. Не прикасайтесь ко входному отверстию во время работы прибора.
5. Всегда отключайте прибор от сети при очистке бумагосборника или перестановке аппарата.
6. Не кладите мусорный пакет в бумагосборник, это может привести к повреждению мотора.
7. Прибор предназначен только для комнатного использования.
8. Регулярно опустошайте бумагосборник.
9. При уничтожении одновременно 5 листов бумаги рекомендуется после двухминутного использования дать мотору в течении минимум 20 минут остыть.

## **Бумажный засор:**

1. Нажмите переключатель в положение «OFF» и дайте прибору остыть в течении минимум 20 минут.
2. Оторвите или отрежьте сверху не уничтоженную часть бумаги.
3. Нажмите переключатель в положение «AUTO», остатки бумаги должны теперь очистить резательную часть прибора. При необходимости нажмите «REV» для устранения засора.
4. Теперь прибор готов к дальнейшей эксплуатации.

**Внимание :** предназначен для разрезания бумаги на полосы (4x35мм)

<b>Технические характеристики</b>	
<b>Рабочая мощность составляет макс.</b>	5 листов, 70гр, А4
<b>Ширина ввода:</b>	220 мм
<b>Ширина разрезания:</b>	4x35 мм
<b>Скорость уничтожения:</b>	35 мм / секунду
<b>Габаритные размеры:</b>	320x180x375 мм
<b>Вес</b>	4,7 кг
<b>Напряжение:</b>	220 V / 150 W